

製品概要

BroadStationの特長

- CATV/xDSL回線を使って、複数のパソコンから同時にインターネットへ接続可能。ただし、別途CATV/xDSLモデムが必要。
- 不正アクセスの検出・防御機能搭載。
- DHCPサーバ機能を搭載。
- BroadStationと接続したパソコンに、自動でIPアドレスを割り当てることができます。
- 4ポートスイッチングハブを搭載。

BroadStationの設定に必要な環境

BroadStationを設定するために必要なパソコン環境は、次の通りです。

- OS：Windows XP/Me/2000/98/95/NT4.0
- Mac OS 8.6～9.2.2
- Mac OS X以降


WEBブラウザ：BroadStationの設定には、次のいずれかのWEBブラウザが必要です。別途ご用意ください。

- Internet Explorer 5.0以降
- Netscape Navigator 6.0以降
- WEBブラウザをインストール済みの場合は、WEBブラウザを起動して、[ヘルプ]メニューからバージョンを確認してください。
- ※ Windows2000の場合は、別途Internet Explorer 5.5以降が必要です。

各部の名称とはたらき

BroadStationの各部の名称とはたらきを説明します。

BroadStation (BLR-TX4M)



- ① POWERランプ（緑）

点灯：ACアダプタ接続時

消灯：ACアダプタ未接続時
- ② DIAGランプ（赤）

点灯：起動中
- ③ WANランプ（橙、緑）

点灯（緑）：100Mbpsリンク時

点灯（橙）：10Mbpsリンク時

点滅（緑）：100Mbps通信時

点滅（橙）：10Mbps通信時
- ④ LAN (Switch) ランプ（橙、緑）

点灯（緑）：100Mbpsリンク時

点灯（橙）：10Mbpsリンク時

点滅（緑）：100Mbps通信時

点滅（橙）：10Mbps通信時
- ⑤ 設定初期化スイッチ

BroadStationの前面パネルにあるDIAGランプが点灯するまで（約1秒間）スイッチを押すと、BroadStationが出荷時設定に戻ります。
- ⑥ LANポート (Switch)

パソコンやハブを接続します。10M/100M対応スイッチングハブです。
- ⑦ WANポート

CATV/xDSLモデムを接続します。10M/100M対応です。
- ⑧ DCコネクタ

付属のACアダプタを接続します。

ACアダプタは、必ず本製品に付属のものを使用してください。
- ⑨ LAN MACアドレス

BroadStationのLAN側のMACアドレスが記載されています。

「000740」から始まる12桁の値です。
- ⑩ WAN MACアドレス

BroadStationのWAN側のMACアドレスが記載されています。

「000740」から始まる12桁の値です。

プロバイダにMACアドレスの登録申請が必要なときは、WAN MACアドレスで申請してください。

仕様

BroadStationの仕様一覧

BroadStationの仕様一覧です。

LAN インター フェース部	準拠規格	IEEE802.3 (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX)
	データ転送速度	10/100Mbps（自動認識）
	データ伝送モード	半二重/全二重（自動認識）
	伝送路符号化方式	4B5B、MLT-3 (100BASE-TX) マンチェスターコーディング (10BASE-T)
	スイッチングデータ 転送方式	ストア&フォワード方式
	MACアドレステーブル (全ポートの合計)	1024アドレス（セルフラーニング）
	バッファメモリ	64KB
WAN インター フェース部	ポート	100BASE-TX/10BASE-T兼用ポート×4（AUTO-MDIX）
	準拠規格	IEEE802.3 (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX)
	データ転送速度	10/100Mbps（自動認識/手動設定）
	データ伝送モード	半二重/全二重（自動認識/手動設定）
	伝送路符号化方式	4B5B、MLT-3 (100BASE-TX) マンチェスターコーディング (10BASE-T)
	ポート	100BASE-TX/10BASE-T兼用ポート×1（AUTO-MDIX）
	消費電力/消費電流	3.75W(最大)/DC750mA(最大)
	動作温度/動作湿度	0～40℃/20～80％(結露なきこと)
	重量	235g(本体のみ)
	外形寸法	145(W)×124(H)×33(D)mm（本体のみ）

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ（http://www.melcoinc.co.jp/）を参照してください。

主な出荷時設定値


すべての出荷時設定値は、オンラインガイドの「機能一覧」に記載されています。

項目	出荷時設定
LAN設定	
LAN側IPアドレス	192.168.11.1（255.255.255.0）
DHCPサーバ機能	使用する
割り当てIPアドレス	192.168.11.2から16台
デフォルトゲートウェイ	BroadStationのIPアドレス
DNSサーバの通知	BroadStationのIPアドレス
WAN設定	
WAN側有線の通信方式	自動
ネットワーク設定	
パケットフィルタ	NBTとMicrosoft-DSのルーティングを禁止する、IDENTの要求を拒否する。
管理	
BroadStation名	“AP”＋BroadStationのLAN MACアドレス
管理ユーザ名	root
管理パスワード	設定なし

ポート仕様

BroadStationに搭載されているポートの仕様です。

**LAN/WANポート仕様**  
コネクタ形状 (RJ-45型8極コネクタ)



ピン番号	信号名	信号機能
1	RD+/TD+	受信データ (+)/送信データ (+)
2	RD-/TD-	受信データ (-)/送信データ (-)
3	TD+/RD+	送信データ (+)/受信データ (+)
4	(Not Use)	未使用
5	(Not Use)	未使用
6	TD-/RD-	送信データ (-)/受信データ (-)
7	(Not Use)	未使用
8	(Not Use)	未使用

※AUTO-MDIX機能により、送信/受信データを自動的に切り替えます。

BUFFALO

BLR-TX4M  
マニュアル  
らくらく！セットアップシート

このたびは本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

セットアップに必要なもの

箱の中に入ってるもの

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- BLR-TX4M

□スタンド  
1個

□LANケーブル(ストレート)  
1本
- マニュアル

・らくらく！セットアップシート（本紙） 1枚

・安全にお使いいただくために  
必ずお守りください（保証書付き） 1枚

※ 本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付しておりません。  
本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、マニュアルCD内のオンラインガイドを参照してください。  
※ 追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。
- ACアダプタ  
1個

□マニュアルCD  
1枚

別途ご用意いただくもの

□パソコン

□契約したプロバイダから届いた書類

プロバイダの情報を控えておいてください

● TCP/IP設定について

a. プロバイダによる自動設定 b. 手動設定(どちらかをOで囲んでください)

※ 手動設定の場合は下の欄に控えておいてください

IPアドレス	・ ・ ・
サブネットマスク	・ ・ ・
デフォルトゲートウェイアドレス	・ ・ ・

● DNS（ネーム）サーバアドレスについて

a. プロバイダからの指定なし b. 指定あり(どちらかをOで囲んでください)

※ プロバイダから指定がある場合は下の欄に控えておいてください

DNSサーバアドレス（プライマリ）	・ ・ ・
DNSサーバアドレス（セカンダリ）	・ ・ ・

● PPPoEについて（FTTH/xDSL回線を使用する場合）

a. PPPoEを使用しない b. 使用する(どちらかをOで囲んでください)

※ 使用する場合は下の欄に控えておいてください

※ FTTH(Fiber To The Home)とは、Bフレッツなど光ファイバで接続されている回線です。


接続ユーザ名 (ユーザID,PPPoEユーザ名等)	
プロバイダ識別子 (指定がある場合)	
接続パスワード	
サービス名 (指定がある場合)	

これらの他、WindowsのCD-ROMなどが必要な場合もあります。

セットアップのしかた

下記手順に従って、セットアップをおこなってください。


1 BroadStationにスタンドを取り付ける



図のように本製品にスタンドを取り付けます。



## 2 BroadStationにケーブルを接続する




Yahoo!BB/CATV回線をお使いの方へ

Yahoo!BBや一部CATV回線では、モデムまたは回線業者のネットワーク機器が接続機器のMACアドレスを記憶しており、記憶しているものと異なるMACアドレスの機器にはIPアドレスを配布しない場合があります。  
BroadStationを導入される以前に、モデムにパソコンを直結してお使いだった場合には、記憶されているMACアドレスを消去する必要があります。消去する方法については、各回線業者様にご確認ください。

### 正しく接続できたか確認しましょう

BroadStation前面パネルのランプ状態を確認します。



## 3 LANボード/カードのドライバをインストールする

お使いのLANボード/カードのマニュアルを参照して、ドライバをインストールしてください。  
すでにLANボード/カードをお使いの場合やパソコン本体にLANポートがある場合は、インストールは不要です。

- ※Macへ・Macintoshをお使いの方は「Macintoshでのセットアップ」【P3】を参照してください。
- ・Windowsをお使いの方は、次の4へ進んでください。

## 4 WEBブラウザの設定をする



※Mac ここでは例としてInternet Explorer5.0以降の場合の手順を説明します。Netscape Navigator6.0以降をご使用の場合は、オンラインガイド内の「困ったときは」－「設定画面が表示されない」を参照してください。

1 パソコンの電源をONにしてWindowsを起動します。

2 [スタート]－[設定]－[コントロールパネル]を選択します。

- ・(WindowsXPでは、[スタート]ボタンをクリックし、[インターネット]を右クリックします。)

3 [コントロールパネル]内の[インターネットオプション]をダブルクリックします。  
・(WindowsXPでは、表示されたメニューから[インターネットのプロパティ]をクリックします。)




6 [OK]をクリックします。

## 5 パソコンとBroadStationが正常に通信できるか確認する

1 以下の手順でコマンドプロンプト(MS-DOSプロンプト)を起動します。

- ・WindowsXP/2000・: [スタート]－[(すべての)プログラム]－[アクセサリ]－[コマンドプロンプト]
- ・WindowsMe・: [スタート]－[プログラム]－[アクセサリ]－[MS-DOSプロンプト]

- ・Windows98/95・: [スタート]－[プログラム]－[MS-DOSプロンプト]



### ■正常に通信されている場合

- ・「Reply from 192.168.11.1: bytes=32 time=10ms TTL=255」などと表示されます。


### ■通信に問題がある場合

- ・「Request timed out.」や「Destination host unreachable.」などと表示されます。その場合は、パソコンを再起動してもう一度上記の手順を行ってください。それでも接続を確認できない場合は、オンラインガイド内の「困ったときは」－「パソコンのTCP/IPの設定を確認したい」を参照してください。


3 コマンドプロンプトを終了します。

## 6 BroadStationを設定する

1 [スタート]－[ファイル名を指定して実行]を選択します。



3 以下の画面が表示されたら、[ユーザー名]欄に「root」と入力し、[パスワード]欄を空欄にしたまま[OK]をクリックします。



4 以降は画面の指示にしたがって、BroadStationの設定をおこなってください。

- ※Speednetをご利用の場合は、設定画面で[ADSL]をクリックし、[その他(PPPoE接続)]を選択してください。

## Macintoshでのセットアップ

BroadStationをMac OS 8.6以降で設定する手順は以下の通りです。

- ※Mac OS 9.0/9.1を使用している場合は、Open Transportを最新バージョンにアップデートしてください。最新バージョンはアップルコンピュータ社ホームページ (<http://www.apple.co.jp/>) からダウンロードできます。Open Transportについての詳細は、アップルコンピュータ社にお問い合わせください。

- ※Mac・Ethernetコネクタを搭載していないMacintoshを使用している場合は、次の設定をする前にLANボード/カードをMacintoshに取り付け、ドライバをインストールしてください。LANボード/カードについての詳細は、LANボード/カードに添付のマニュアルを参照してください。
- ・WEBブラウザ(Internet Explorer5.0以降またはNetscape Navigator6.0以降)がMacintoshにインストールされていない場合は、あらかじめインストールしてください。

1 Mac OSを起動します。

複数のユーザを登録している場合は、管理者ユーザでログインします。

2 WEBブラウザを起動します。(ここではInternet Explorerを例に説明します)

3 [編集]－[初期設定]を選択します。


4 [初期設定]画面の左側に表示されている[ネットワーク]－[プロキシ]を選択します。

5 [WEBプロキシ]のチェックマークをはずして[OK]をクリックします。

6 以下の手順でTCP/IPの設定をします。


### 〈Mac OS 8.6～9.2の場合〉

[アップルメニュー]－[コントロールパネル]－[TCP/IP]を選択し、次の通りに設定します。



### 〈Mac OS Xの場合〉

[アップルメニュー]－[場所]－[ネットワーク環境設定]を選択します。



7 Mac OSを再起動します。

8 WEBブラウザを起動します。

9 アドレス欄に「http://192.168.11.1」と入力し、[Enter]キーを押します。

10 「ユーザー名とパスワードを入力してください。」と表示されたら、[ユーザー名]に「root」と入力し、パスワード欄を空欄にしたまま[OK]をクリックします。

11 以降は画面の指示にしたがって、BroadStationの設定をおこなってください。  
※Speednetをご利用の場合は、設定画面で[ADSL]をクリックし、[その他(PPPoE接続)]を選択してください。

## プロバイダ契約について

BroadStationを使ってインターネットをご利用になるためには、ルータを使用して、複数のパソコンをインターネットに接続できるプロバイダと契約してください。

- ※動作確認プロバイダや最新の情報は、AirStation/BroadStationのホームページからご覧いただけます。  
URLは次の通りです。  
<http://www.airstation.com/>

## 他のパソコンのセットアップ

購入されたLANアダプタ(LANボード/カード)に添付のマニュアルを参照し、セットアップしてください。セットアップの手順は、LANアダプタにより異なります。

セットアップのおもな作業は次のとおりです。

1 ドライバをインストールする

購入したLANアダプタのマニュアルを参照して、インストールを行ってください。

2 BroadStationと接続する

BroadStationと接続したら、セットアップは完了です。BroadStationの設定を再度行う必要はありません。


- ※パソコンの共有設定については、OSのマニュアルやヘルプを参照して設定してください。また、BroadStationマニュアルCD内の「TCP/IPの設定例と共有設定例」にも設定例が記載されていますので、参考になしてください。  
※電子マニュアル「TCP/IPの設定例と共有設定例」は、BroadStationマニュアルCDから「ネットワーク構築例」→「TCP/IPの設定例と共有設定例」でご覧になれます。

## BroadStationの設定

BroadStationの設定を変更するときは、BroadStationマニュアルCDに収録している「オンラインガイド」を参照してください。

### ●オンラインガイドを表示する方法(Windows)

- ①BroadStationマニュアルCDをパソコンにセットする。
- ②「ブロードステーション(BLR-TX4M)」を選択し、[OK]をクリックする。
- ③「BLR-TX4M オンラインガイド」を選択し、[OK]をクリックする。



### ●オンラインガイドを表示する方法(Macintosh)

- ①BroadStationマニュアルCDをパソコンにセットする。
- ②CD内の「blr-tx4m」をダブルクリックする。
- ③「index.html」をダブルクリックする。

## 困ったときは

「設定画面が表示されない」、「インターネットに接続できない」などの問題がある場合は、オンラインガイド内の「困ったときは」を参照してください。